

LIEFERUMFANG

Hinweis: Headsets werden ab den folgenden Versionen der Headset-Integration unterstützt: 2.7.0 (Windows) und 2.5.0 (MacOS).

- 1 x MonoLED / DuoLED Headset
- 1 x Tischhalterung
- 1 x Transportbox
- 1 x Ersatzohrpolster
- 1 x USB Type-A Adapter

SICHERHEITSHINWEISE

<https://www.wildix.com/safety-information/>

KOMPATIBILITÄT

- WorkForce (vollständige Status-LED-Unterstützung ab Firmware-Version 65.145.2.7)
- WelcomeConsole (vollständige Status-LED-Unterstützung ab Firmware-Version 68.145.2.28)
- Vision, SuperVision (vollständige Status-LED-Unterstützung ab 3.07.51)
- Apple Mac, Windows PC

VERKABELUNG

- Schließen Sie das Headset mit Hilfe des USB-Adapters Typ A an den USB-Anschluss Ihres Telefons an.
- Schließen Sie das Headset mit dem USB-Stecker Typ C an den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops an.
- Legen Sie "Wildix Mono/DuoLED" als Audiogerät unter Collaboration → Einstellungen → Web-Phone fest.

HEADSET ÜBERBLICK



LED ANZEIGE

Status	LED Anzeige	Farbe
Verfügbar		Grün
Abwesend	Leuchtet durchgehend	Orange
DND/Bitte nicht stören		Violett
Eingehender Anruf	Blinkt kurz und schnell	Rot
Ausgehender Anruf/ Am Telefon	Blinkt langsam	Rot
Anruf wird gehalten	Blinkt wiederholend zweimal kurz	Status Farbe
Verpasster Anruf	Blinkt lang, gefolgt von schnellem Blinken	+ rot

LED-Anzeige des USB-Anschlusses:

- Verbindungs-LED-Anzeige: dauerhaft grün, wenn verbunden
- LED-Anzeige:
 - Eingehender Anruf – schnelles rotes Blinken
 - Am Telefon – dauerhaft rot
- LED-Anzeige Stummschaltung: dauerhaft rot

ANRUF ANNEHMEN

Drücken Sie die **Annehmen-Taste**, um Anrufe zu beantworten.

LAUTSTÄRKEREGULIERUNG WÄHREND EINES ANRUFES

Drücken Sie während des Anrufs die **Lautstärke-Tasten +/-**, um die Lautstärke einzustellen.

MIKROFON WÄHREND EINES ANRUFES STUMMSCHALTEN

Drücken Sie während des Anrufs die **Stummschalttaste**, um das Mikrofon stumm zu schalten / die Stummschaltung aufzuheben.

RUFTONLAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Drücken Sie die **Lautstärke-Tasten +/-** wenn Sie nicht telefonieren, um die Lautstärke des Ruftons einzustellen.

ANRUF HALTEN BZW. FORTSETZEN

Halten Sie die **Annehmen/Auflegen-Taste** einige Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf zu halten bzw. fortzusetzen.

ANRUF BEENDEN

Drücken Sie die **Auflegen-Taste**, um einen Anruf zu beenden.

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter



www.wildix.com